powering tomorrow **HONDALL**

Grid Zero

powering tomorrow **IOVALU**

Instalação e configuração Smart Energy Manager Solução Grid Zero



Aviso sobre este manual

Este documento é destinado a pessoas qualificadas.

As pessoas qualificadas devem ter as seguintes habilidades:

- Conhecimento de como um inversor funciona e é operado;
- Treinamento em como lidar com os perigos e riscos associados à instalação e uso de dispositivos e instalações elétricas;
- Treinamento na instalação e comissionamento de dispositivos e instalações elétricas;
- Conhecimento das normas e diretrizes aplicáveis;
- Conhecimento e conformidade com este documento e todas as informações de segurança.

powering tomorrow **FOMALU**

O que é Smart Energy Manager – Grid Zero?



Smart Energy Manager – Gerente de Energia Inteligente



- 1. Limitação da Exportação de Energia
- 1. Monitoramento de autoconsumo
- 1. Controle de potência reativa



Smart Energy Manager – Gerente de Energia Inteligente



- Limitação da Exportação de Energia
- Monitoramento de autoconsumo
- Controle de potência reativa

- Sistema fotovoltaico normal: converte corrente contínua dos módulos fotovoltaicos em corrente alternada e injeta na rede o excedente;
- Sistema fotovoltaico Grid Zero: a eletricidade gerada pelo sistema fotovoltaico é apenas destinada para a carga do ۲ local. O Smart Energy Manager impede que a eletricidade gerada pelo sistema fotovoltaico seja enviada para a rede elétrica.



Cenários de aplicação do Grid Zero:

- Projetos que não podem ser injetar na rede elétrica;
- Projetos com capacidade limitada pelo transformador;
- Projetos de autoconsumo;
- Grandes instalações (mercado livre de energia);
- Monitoramento inteligente do consumo e do sistema fotovoltaico.





Datasheet	Smart Energy Manager					
System Size	100KW	300KW	600KW			
Meter data						
Normal voltage	230/400Vac	230/400Vac	230/400Vac			
Voltage range	100-264Vac	100-264Vac	100-264Vac			
Grid connection	3W/N/PE	3W/N/PE	3W/N/PE			
Normal frequency	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz			
Frequency range	47~55Hz/55-63 Hz	47~55Hz/55-63 Hz	47~55Hz/55-63 Hz			





Como funcionamento Grid Zero:

O inversor e o medidor elétrico se comunicam através de uma interface modbus RS485 sendo o medidor elétrico bidirecional instalado no ponto de conexão da rede. Quando o medidor detecta que há corrente fluindo para a rede ele emite um sinal para o inversor fazendo com que ele mude imediatamente o modo de trabalho reduzindo a potência gradualmente até que a corrente de saída reversa seja zero.





Sem Grid Zero

Potência das cargas	Potência do inversor	Injeção para a rede
50kW	75kW	25kW
60kW	75kW	15kW
75kW	75kW	0kW

Com Grid							
Zero							
Potência das cargas	Potência do inversor	Injeção para a rede					
50kW	50kW	0kW					
60kW	60kW	0kW					
75kW	75kW	0kW					



Possibilidade de operar com até 32 inversores





Seleção do TC:

A escolha do TC tem que ser maior que o disjuntor de entrada.



powering tomorrow EIGONALIC

<u>Instalação</u>



Ao abrir a caixa, os TCs, parafusos, chave e manual estarão posicionados na parte superior.



































Insira os cabos





Fixe o terminal em cada cabo



Verifique se está bem fixo



Aperte e fixe no terminal de blocos















É necessário alterar o endereço Modbus de cada inversor. Pois como padrão cada inversor vem com endereço 1.













Growatt 古瑞瓦特















Abrir o TC e passar o cabo da fase



Fixar o S2



Fixar o S1





















powering tomorrow ETOMATIC

Configuração









Método 1: Acessar via roteador (IP dinâmico)

DHCP precisa estar habilitado



inglish		Network mode		LTE				
		Connection status			Connected			
Status		IP			10 142 5 244			
→ Internet		MAC			00:1E:10:1F:06:03			
WLAN	Statistics				Kunde	encenter	Clean	
Setup Wizard		Uplink/downlink rate	9		2 Kbps / 1 Kbps			
Settings		Uplink/downlink volume			925.14 MB / 10.45 GB			
Logout		Total volume On-line time			11.35 GB			
					19 day 10 hour 20 minute 18 second			
	Devices List							
	Index	PC Name	MAC Address	IP Address	Lease Time	Status	Operation	
	1	DESKTOP-V3M03S2	5C EA 1D 7F BF CB	192.168.1.3	0 days 23 hours 54 minutes 33 seconds	Active	Kick Out	
	2	YKC0835014	00:47:00:BF:96:E6	192.168.1.4	0 days 23 hours 56 minutes 53 seconds	Active	Kick Out	

Acessar o IP do roteador

Encontrar o IP do Shine Master na lista de dispositivos





Acessar o IP do Shine Master encontrado

Acessar página do Shine Master Login: admin Senha: admin



Método 2: Conectar o cabo do computador diretamente



Acessar o IP do Shine Master: 192.168.0.254



Acessar página do Shine Master Login: admin Senha: admin



Adicionar dispositivos ao monitoramento do sistema.

Na lista de seções no canto esquerdo, clique em "ExportLimit & Datalogger setting". Após aberto a pagina de configuração, para adicionar os dispositivos será necessário modificar a opção "Add or delete devices" assim como mostra a imagem abaixo. Não é necessário alterar outros parâmetros além desse.

→ C O ▲ 192.168.0.254	ExportLimit & Datalogger settin	9	
	Network Mode	LAN +	
	ExportLimit Function	ON OFF	
Datalogges information	MeterChannel	R\$485_2 +	
Export limit & Datalogger setting	Meter Address	4	(Input Meter Addr)
Network setting	ExportLimit Power(kw)	0	(XX:Export, -XX:Import)
System management Device state	Fallback activated	ON OFF	
	Active Power	10	% (0 - 100)%
Logout	Fallback activates after	120	S (10 ~ 5000)S
	Datalogger Time(vvvvvvoo examess)	2019-10-17 16:23:55	Get Local Time
	Reboot	O Yes . No	
	Add or delete devices	RS485_2 • NULL	O Add O Del
	Set BaudRate	NULL . CRS485	_1 © RS485_2
	Update firmware	O Yes No	
		Save	Cancel



Adicionar dispositivos ao monitoramento do sistema: Medidores Bidirecionais

"RS485_2": Canal de comunicação, para medidores bidirecionais sempre é recomendado serem conectados neste canal.

"CHNT_DTSU": Dispositivo fotovoltaico a ser monitorado, no caso dos medidores do exemplo utilizamos esta opção.

"4": Este valor é o "Device ID" do dispositivo a ser monitorado. Por default para medidores é sempre o valor 4.

"Add": Selecione esta opção para adicionar o dispositivo.

Datalogger Time(YYYY-MM-DD HH:MM:SS)	2019-10-10 19:30:42 Get Local Time					
Reboot	© Yes ● No					
Add or delete devices	RS485_2 ← CHNT_DTSU	▼ 4	Add	© Del		
Set BaudRate	NULL - © RS485_1 © RS485_2					
Update firmware	⊙Yes ● No					
5	Save Cancel					



Adicionar dispositivos ao monitoramento do sistema: Inversores GROWATT

"RS485_1": Canal de comunicação, para inversores GROWATT sempre é recomendado serem conectados neste canal.

"INVERTER": Selecione para inversores GROWATT.

"1": Este valor é o "Device ID" do inversor a ser monitorado. Por default para inversores GROWATT este valor começa em "1" e tem sequência caso mais inversores sejam conectados. No caso de haver mais de um inversor recomenda-se alterar o valor "1" para "1-x" sendo "x" o número de inversores conectados. Por exemplo, no caso de dez inversores ao invés de "1" escreva "1-10" para adicionar todos os inversores.

"Add": Selecione esta opção para adicionar o(s) dispositivo(s).

Reboot	O'Yes INO
Add or delete devices	RS485_1 - INVERTER - 1 @ Add O Del
Set BaudRate	NULL + © RS485_1 © RS485_2
Update firmware	O Yes · No
	Save Cancel

Para excluir dispositivos repita o mesmo processo porém ao invés de selecionar "Add" selecione "Del". Isso serve tanto para os inversores quanto para os medidores.



Após salvar as alterações feitas na página anterior, na lista de seções no canto esquerdo clique em "Device Status" para confirmar se os dispositivos foram adicionados corretamente.

É necessário verificar também se no status "Device State" está escrito "Normal". Caso esteja "Suspend" assim como mostrado na figura abaixo isso significa que há algum erro de comunicação que pode ser causado tanto por algum erro na hora de adicionar o dispositivo quanto por algum problema físico nas conexões.

← → C O ▲ 192.168.0.254					
And South Roughl Come Southern					
1 million and the second se	Device Addr	Device Type	Device SN	Device State	communication mode
	001	Inverter		Suspend	RS485_1
Datalogger information	004	CHNT DTSU666		Suspend	RS485 2
Export limit & Datalogger setting					
Network setting					
System management					
Device state					
Logout	Device Addr	Device Type	Device SN	Device State	
					communication mode
	001	Inverter	Serial Number do Inversor	Normal	RS485_1
	001 004	Inverter CHNT_DTSU66	Serial Number do Inversor Serial Number do Medidor	Normal Normal	RS485_1 RS485_2
	001 004	Inverter CHNT_DTSU66	Serial Number do Inversor Serial Number do Medidor	Normal Normal	RS485_1 RS485_2



Caso a comunicação esteja sendo feita da forma correta, o próximo passo é voltar para a pagina "ExportLimit & Datalogger setting" e configurar os parâmetros para que a função do limite de exportação de energia possa funcionar.

1. A coluna "ExportLimit Function" está "ON".

2. A coluna "MeterChannel" tem seu canal selecionado baseado na comunicação do medidor.

3. A coluna "Meter Address" tem seu endereço atribuído de acordo com o endereço do medidor.

4. A coluna "ExportLimit Power(kw)" foi preenchida para realizar a função zero feed.

5. A coluna "Fallback activated" foi selecionada para proporcionar pré-configuração ao inversor caso a comunicação com o shinemaster seja perdida.

6. A coluna "Active Power" está configurada entre 0-100% da potencia nominal do(s) inversor(es).

7. A coluna "Fallback activates after" foi escolhida fazendo com que o inversor ative a pré-configuração caso fique sem comunicação com o shinemaster por mais de 120 segundos.

Network Mode	LAN 👻	
ExportLimit Function	● ON ◎ OFF	ī.
MeterChannel	RS485_2 -	
Meter Address	4	(Input Meter Addr)
ExportLimit Power(kw)	0	(XX:Export, -XX:Import)
Fallback activated	ON OFF	7
Active Power	10	% (0 ~ 100)%
Fallback activates after	120	S (10 ~ 5000)S













Localização atual: Painel de controle>Dispositivos>Inversor

Dispositivos

🦉 P	Potência	Energia gerada			Rendime	nto	
4.2 Potência atual (kW)	60 Potência nominal (kW)	26.7 Energia hoje (k Wh)	318.3 Energia mensal (k Wh)	2511.4 Energia total (k Wh)	O Rendimento hoje (¥)	0 Renda mensal (¥)	O Rendimento total (¥)
Data logger Inverso	r ≽ Medidor de energia						
			Número d	e série do dispos	itivo ou nome :		Pesquisar
(1)	NS inversor : XAD19340AB 🕧	Status da	conexão : Conectado	o Atualização d	lados : 2020-06-15 14:3	Potência nominal (W) : 60000	Histórico de dados
	Usuário	Nome da	planta	NS data logg	er : DYD2950021 🕧	Potência atual (W) : 4069.2	
	Energia hoje (kWh): 0	Energia m	ensal (kWh) : 318.5	Energia total	(kWh):847		Configuração



Localização atual: Painel de controle>Dispositivos>Medidor de energia

Dispositivos

	Potência	Energia gerada		Rendimer	nto	
4.2 Potência atual (kW)	60 Potência nominal (kW)	26.7 318.3 Energia hoje (k Wh) Energia mensal (k Wh)	2511.4 Energia total (k Wh)	O Rendimento hoje (¥)	0 Renda mensal (¥)	O Rendimento total (¥)
Data logger Inverso	or 🛛 Medidor de energia					
		Número	de série do dispositivo	o ou nome :		Pesquisar
CHNT_THREE Z						
(1)	NS data logger : DYD2950021	Status da conexão : Normal	Atualização dados : 14:40:51	2020-06-15	Endereço de e-mail : 36	
	Usuário :	Nome da planta :	Registro rail :		Fator de Potência : -0.9	Histórico de dados
4	Potência ativa(W) : -4005	Potência reativa(Var) : -355.0	Potência aparente(V	A) : 0.0	Energia ativa(kWh) : 0.0	
	Energia reativa(KVarH) : 0.0	Inversor :				



Exemplo: Sem Grid Zero





Exemplo: Com Grid Zero





Exemplo: Com Grid Zero





